PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
EXTRACTOR DE JUGOS
ED-116

ESTIMADO CLIENTE
¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
ANTES DE USAR POR VEZ PRIMERA 2
DESCRIPCIÓN 3
COMENZANDO 3
CONSEJOS PRÁCTICOS 3
LIMPIEZA 4
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 4

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su extractor de jugos, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Esta unidad está diseñada sólo para uso doméstico.
- Antes de conectar la unidad, verifique que el voltaje de indicado en la placa corresponde con el voltaje del área donde va a ser conectado.
- No desarme el extractor de jugos cuando esté conectado al tomacorriente.
- No introduzca la unidad en agua ni en ningún líquido.
- Se requiere estricta supervisión si hay la unidad se utiliza cuando hay niños cerca.
- No deje la unidad encendida cuando no la esté usando.
- Recuerde siempre desconectar la unidad cuando no la esté usando y antes de hacer la limpieza.
- No utilice la unidad si observa que el cable de poder está dañado, o si presenta alguna falla en general.
- No permita que el cable de poder cuelgue por el borde del mostrador ni que toque superficies calientes.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- Tenga en cuenta que las cuchillas están muy afiladas. Por lo tanto, tenga precaución al manejarlas.
- Asegúrese de que el cierre de seguridad esté puesto correctamente antes de encender la unidad. El extractor de jugos está diseñado para bloquearse automáticamente si los cierres no están correctamente en su lugar.
- La unidad no debe ser utilizada por niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas. Las personas con falta de experiencia o conocimiento deben ser ayudadas para lograr un buen uso del equipo.
- Mantenga el extractor en posición horizontal y no lo sacuda cuando lo esté usando.
- No empuje los productos dentro de la unidad con los dedos mientras la unidad está en operación. Si la comida se atasca dentro del tubo de alimentación, utilice el empujador para moverla hacia abajo. Si esto no funciona, apague el motor, desconecte la unidad, desarme el extractor y retire la comida restante.
- No opere el extractor por más de 5 minutos seguidos. Apague el interruptor y deje descansar la unidad por al menos 2 minutos para enfriar el motor, de lo contrario puede dañarse.
- No sobrecargue la unidad.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento o reparación a personal de servicio técnico calificado.

ANTES DE USAR POR VEZ PRIMERA

- Después de desempacar la unidad y antes de usarla, asegúrese de que todas las partes mecánicas de la unidad y sus accesorios no están dañados.
- Lave todas las partes de la unidad, especialmente aquellas que entrarán en contacto con la fruta.
- Arme toda la unidad antes de agregar frutas o vegetales.

DESCRIPCIÓN

1. Unidad del Motor
2. Jarra del Jugo (500 mL)
3. Cuerpo Superior
4. Empujador
5. Tapa Protectora
6. Cierre de Tapa
7. Contenedor de Pulpa (500 mL)
8. Botón de Velocidad



COMENZANDO

- Esta unidad está equipada con un dispositivo de seguridad. Si la tapa no está bien puesta o si los cierres no están fijos, la unidad no funcionará.
- Antes de conectar la unidad al tomacorriente, asegúrese de que está apagada y los cierres están fijos.
- Lave bien las frutas y los vegetales. Corte las frutas en trozos pequeños de tal forma que quepan fácilmente por el tubo de alimentación. También retire las semillas.
- El motor siempre debe mantenerse funcionando después de que se coloquen las frutas o vegetales por el tubo de alimentación.
- Encienda la unidad presionando el botón ON/OFF.
- Cuando el recipiente de residuos o la copa esté llena, presione de nuevo el botón ON/OFF para vaciar los contenedores antes de continuar el proceso.
- Al terminar recuerde apagar la unidad y desconectar el cable de poder.

ADVERTENCIA

Recuerde retirar las semillas de las frutas cítricas antes de colocarlas en el tubo de alimentación.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Introduzca alimentos suaves para obtener la mayor cantidad de jugo posible.
- Las verduras de hojas deben ser enrolladas para ponerlas en el tubo de alimentación.
- Corte las frutas y los vegetales en tiras.
- Los jugos naturales deben ser consumidos de inmediato justo después de su preparación para obtener un máximo sabor y beneficios vitamínicos. Sin embargo, si desea mantener los jugos por varias horas más, puede agregar un poco de jugo de limón para como preservante natural.
- Puede diluir los jugos para los niños con una misma cantidad de agua.
- Al hacer un jugo mixto de varias frutas agregue primero los ingredientes suaves y luego los más duros.
- El jugo de manzana se pone de color café con facilidad. Unas cuantas gotas de jugo de limón previenen que se ponga café con tanta rapidez.
- La pulpa puede usarse como base para sopas, salsas, mermeladas y ensaladas.

LIMPIEZA

- Asegúrese que el extractor está completamente detenido y desconecte el cable de poder antes de comenzar.
- Abra los cierres de seguridad, retire la tapa del contenedor, el filtro y el cuerpo superior. Limpie estas partes con agua de la llave.
- No utilice un lavaplatos ni tampoco agua muy caliente.
- Para limpiar fácilmente el filtro, utilice un cepillo pequeño y suave.
- El motor debe mantenerse seco. Utilice una prenda húmeda suave para la limpieza de la carcasa del motor.
- No utilice ningún producto abrasivo.
- Al terminar seque todas las partes.
- Coloque de nuevo todas las partes en posición y guarde la unidad en un lugar seco.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje AC 110V – 60Hz
Potencia 350 Vatios



PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
JUICE EXTRACTOR
ED-116

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!
Please read this manual carefully and keep it for future reference.
If you need additional support please write to: ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

INTRODUCTION

In order to achieve the best performance of your juice extractor please read this instruction manual carefully before using it.

DESCRIPTION

1. Motor unit
2. Juice jug (500 ml)
3. Upper body
4. Pusher
5. Protective cover
6. Cover lock
7. Pulp container (500 ml)
8. **Speed switch**



ENCLOSED PRODUCT MAY VARY FROM PRODUCT SHOWN

SAFETY RECOMMENDATION

Before using this appliance please read these instruction manual carefully.

- The appliance is for household use only.
- Before connecting the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Do not disassemble the juice extractor when it is plugged to the power supply.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is operated near children.
- Do not leave the appliance switched on when you do not use it.
- The appliance must always be unplugged when it is not in use and before cleaning.
- Do not operate this appliance with damaged cord or plug, or if any malfunctions happened.
- Do not allow cord to hang over the edge of table, or touch hot surfaces.
- Do not place the appliance near gas or electric store or a heated oven.
- Avoid contacting with moving parts.
- The blades are very sharp, handle them with care.
- Always make sure the safety locks are correctly clamped down before switching on. The unit is designed to shut off automatically if locks are not fastened securely in place.

- This applianceis not intended for use by persons(including children)with reduce physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Please keep the juice extractor as horizontal and don`t shake it when in use

- Do not push products into the appliance by fingers while it is in operation. If food becomes lodged in feeder tube, use pusher to push it down. If this doesn't work, turn the motor off, unplug unit, then disassemble juice extractor to remove remaining food.
- Do not run juice extractor continuously for longer than 5 minutes. Turn off switch and let it rest for at least 2 minutes to cool down the motor, otherwise the motor may be damaged.
- Do not overload appliance.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- After unpacking the unit and before any use, make sure the mechanical parts of the unit and all its attachments are not damaged.
- Wash the parts of the appliance, especially those that will come into contact with the fruit.
- Assemble the unit before adding fruit or vegetables.

STARTING UP

- This appliance is equipped with a safety system. If the cover is not correctly in place or the locks are unfastened, the appliance will not function.
- Before plugging unit into power source, make sure the switch is off and the securing clamps are safety locked.
- Wash fruits and vegetables well. Cut fruits into small pieces so they can fit into the feeding funnel, remove pits.
- **The motor must always be running after fruit or vegetables were fed into the appliance.**
- Switch on the appliance by pushing On/off button into position "On".
- When residue or juice cups are full, push the On/Off button to position "Off" and empty the containers before continuing to process.
- After using switch off the appliance and unplug the unit.

CAUTION:

- Peels must be removed from citrus fruits, remove pits from cherries, prune, etc. before feeding them into the funnel.

PRACTICAL ADVICE

- Insert soft food slowly to get the most juice.
- Roll leafy vegetables into clumps.
- Cut fruits and vegetables into strips.
- The natural juices must be drunk immediately after their preparation for maximum flavour and vitamin benefit. However, if you wish to keep the juice for several hours, lemon juice must be added as a natural preservative.
- Dilute juice for children with an equal amount of water.
- When making a mix drink, use the softer ingredients first, then the harder ones.
- Apple juice turns brown rapidly. A few drops of lemon juice will keep it from turning brown too quickly.
- The pulp can be used as a base for soups, sauces, jams and desserts.

CLEANING

- Make sure juicer is not running (press On/Off button into position "Off") and plug is disconnected from outlet before putting on or taking off any parts.
- Open the securing clamps, remove the container cover, the filter and upper body. Clean these parts under running water. Do not use a dishwasher or very hot water.
- To easily clean the filter, use a small brush (not included) is recommended.
- Motor must always be kept dry. Use a damp cloth to clean the motor housing.
- Do not use abrasive cleaners.
- Dry all parts.
- Reassemble all parts in proper order and store the appliance in a dry place.

POWER:AC110V~60Hz,350W



K1 Switch
K2 Safety lock
D Motor